



Här hittar du listor över alla de reservdelar som finns till våra produkter. Med listan följer också en detaljerad beskrivning av produkten och var de olika reservdelarna sitter.

Förklaring till benämning av reservdelslistor:

Ex. R1-8652 2003-02

R2-8652 2005-03

R= Reservdelslista

1= Version, vid större modelländringar som innebär att de nya reservdelarna inte passar till föregående modell.

8652= Artikelnummer

2003-02= Startdatum alt. slutdatum för reservdelslista.

2000-serien

BE-GE 21-serien

[R1-2110 1999-06](#)

[R1-AIRVENT-2100 2001-11](#)

BE-GE 26-serien

[R1-2600 2006-10](#)

[R1-2610 2006-10](#)

[R1-2600HBC 2006-10](#)

[R1-2610HBC 2006-10](#)

3000-serien DPS

BE-GE 30-serien Luxury (ca 2MB)

[R1-3000L 2007-11](#)

[R1-3000R 2007-11](#)

[R1-3010L 2007-11](#)

[R1-3010R 2007-11](#)

[R1-3020L 2007-11](#)

[R1-3020R 2007-11](#)

[R1-3030L 2007-11](#)

[R1-3030R 2007-11](#)

[R2-3000L 2009-05](#)

[R2-3000R 2009-05](#)

[R1-3000F 2009-05](#)

[R2-3010L 2009-05](#)

[R2-3010R 2009-05](#)

[R1-3010F 2009-05](#)

[R2-3020L 2009-05](#)

[R2-3020R 2009-05](#)

[R1-3020F 2009-05](#)

[R2-3030L 2009-05](#)

[R2-3030R 2009-05](#)

[R1-3030FBL 2009-05](#)

[R1-3030FBR 2009-05](#)

[R1-Klädselsatser](#)

BE-GE 31-serien Medium (ca 2MB)

[R1-3100L 2007-11](#)

[R1-3100R 2007-11](#)

[R1-3110L 2007-11](#)

[R1-3110R 2007-11](#)

[R1-3120L 2007-11](#)

[R1-3120R 2007-11](#)

[R1-3130L 2007-11](#)

[R1-3130R 2007-11](#)

[R2-3100L 2009-12](#)

[R2-3100R 2009-12](#)

[R1-3100F 2009-12](#)

[R2-3110L 2009-12](#)

[R2-3110R 2009-12](#)

[R1-3110F 2009-12](#)

[R2-3120L 2009-12](#)

[R2-3120R 2009-12](#)

[R1-3120F 2009-12](#)

[R2-3130L 2009-12](#)

[R2-3130R 2009-12](#)

[R1-3130FBL 2009-12](#)

[R1-3130FBR 2009-12](#)

[R1-Klädselsatser](#)

BE-GE 34-serien Static (ca 2MB)

[R1-3400L 2007-11](#)

[R1-3400R 2007-11](#)

[R1-3410L 2007-11](#)

[R1-3410R 2007-11](#)

[R1-3420L 2007-11](#)

[R1-3420R 2007-11](#)

[R1-3430L 2007-11](#)

[R1-3430R 2007-11](#)

[R1-Klädselsatser](#)

BE-GE 37-serien (ca 2MB) [3700F 2015-02](#)

[R1-3710F 2015-02](#)

[R1-3720F 2015-02](#)

[R1-3730FBL 2015-02](#)

[R1-3730FBR 2015-02](#)

[R1-Klädselsatser](#)

BE-GE 3700.39-serien (ca 2MB) [F.39 2015-05](#)

[R1-3710F.39 2015-05](#)

[R1-3720F.39 2015-05](#)

[R1-3730FBL.39 2015-05](#)

[R1-3730FBR.39 2015-05](#)

[R1-Klädselsatser](#)

BE-GE 38-serien (ca 2MB) [3800L 2011-04](#)

[R1-3800R 2011-04](#)

[R1-3800F 2011-04](#)

[R1-3810L 2011-04](#)

[R1-3810R 2011-04](#)

[R1-3810F 2011-04](#)

[R1-3820L 2011-04](#)

[R1-3820R 2011-04](#)

[R1-3820F 2011-04](#)

[R1-3830L 2011-04](#)
[R1-3830R 2011-04](#)
[R1-3830FBL 2011-04](#)
[R1-3830FBR 2011-04](#)
[R1-Klädselsatser](#)

BE-GE 39-serien (ca 2MB)

[R1-3900L 2011-04](#)
[R1-3900R 2011-04](#)
[R1-3900F 2011-04](#)
[R1-3910L 2011-04](#)
[R1-3910R 2011-04](#)
[R1-3910F 2011-04](#)
[R1-3920L 2011-04](#)
[R1-3920R 2011-04](#)
[R1-3920F 2011-04](#)
[R1-3930L 2011-04](#)
[R1-3930R 2011-04](#)
[R1-3930FBL 2011-04](#)
[R1-3930FBR 2011-04](#)
[R1-Klädselsatser](#)

7000-serien

BE-GE 71-serien [R1-7100 2012-10](#)
 [R1-7110 2012-06](#)
 [R1-7120 2012-08](#)

[R1-7110C4 2012-10](#)

[R1-7150L 2012-06](#)

[R1-7150R 2012-06](#)

[R1-7100FL 2017-03](#)

[R1-7110FL 2017-03](#)

[R1-7130FL 2017-03](#)

[R1-7150FL 2017-03](#)

8000-serien

BE-GE 8116 [R1-8416 1992-09](#)

BE-GE 8416 [R1-8416 1992-09](#)

BE-GE 8552 [R1-8552 1999-03](#)

BE-GE 8652 [R1-8652 2003-02](#)

[R2-8652 2006-06](#)

[R3-8652 2007-01](#)

[R1-8653 2006-06](#)

BE-GE 8752 [R1-8752L 2012-02](#)

[R1-8752R 2012-02](#)

BE-GE 8754 [R1-8754L 2015-03](#)

[R1-8754R 2015-03](#)

BE-GE 81-37 [R1-81-37 GT 12V](#)

[R1-81-37 GT 24V](#)

[R1-81-37 AUT 12V](#)

[R1-81-37 AUT 24V](#)

BE-GE 8018 [R1-8018L V2](#)
[R1-8018H V2](#)
[R1-8018AL](#)
[R1-8018AH](#)

9000-serien

BE-GE 91-serien [R2-9100 2013-03](#)
[R2-9100C2 2013-05](#)
[R2-9100C4 2013-05](#)
[R2-9110 2013-03](#)
[R2-9110C2 2013-05](#)
[R2-9110C4 2013-05](#)
[R2-9120 2013-04](#)
[R2-9120C2 2013-06](#)
[R2-9120C4 2013-06](#)
[R2-9130 2013-04](#)
[R2-9130C2 2013-06](#)
[R2-9130C4 2013-06](#)

BE-GE 92-serien [R2-9200 2013-04](#)
[R2-9210 2013-04](#)
[R2-9220 2013-04](#)
[R2-9230 2013-04](#)

BE-GE 93-serien [R2-9300 2013-04](#)
[R2-9310 2013-04](#)
[R2-9320 2013-05](#)
[R2-9330 2013-05](#)

BE-GE 94-serien [R2-9400 2013-05](#)
[R2-9410 2013-05](#)

[R2-9420 2013-05](#)

[R2-9430 2013-05](#)

BE-GE 95-serien [R1-9500 2013-05](#)

[R1-9510 2013-05](#)

[R1-9520 2013-05](#)

BE-GE 98-serien [R1-9800 2013-05](#)

[R1-9810 2013-05](#)

[R1-9820 2013-05](#)

[R1-9830 2013-05](#)

□

Tillbehör

BE-GE Rotolift 3 [R1-812074 2000-11](#)

[R1-812100 2003-11](#)

BE-GE Rotolift 150 [R1-812123 2003-04](#)

BE-GE Rotolift 200 [R1-812077 2000-11](#)

[R1-812126 2003-12](#)

BE-GE Kompressor sals [R1-603076 2003-11](#)

BE-GE Plandämpare [R1-603046 2004-11](#)

BE-GE Vrid- & Tilt stativ [R1-660462 2004-11](#)

